

4.750

CAUTION:
"BYPASS SETTING"

THE BYPASS SETTING FOR THERMOSTATS
IS A BASIC SETTING AT THE FACTORY.
IT IS THE RESPONSIBILITY OF THE INSTALLER
TO PROPERLY ADJUST THE BYPASS IN
ORDER TO ENSURE THE CORRECT
OPERATION OF THE UNIT.
SEE INSTALLATION MANUAL FOR BYPASS
INSTRUCTIONS.

ATTENTION:
"RÉGLAGE DE DÉRIVATION"

LE RÉGLAGE DE DÉRIVATION POUR THERMOSTATS
EST UN RÉGLAGE DE BASE FAIT EN USINE.
L'INSTALLATEUR EST RESPONSABLE DE
CORRECTEMENT RÉGLER LA DÉRIVATION AFIN
D'ASSURER LE FONCTIONNEMENT EFFICACE
DE L'APPAREIL.
RÉFÉREZ AU MANUEL D'INSTALLATION POUR
LES INSTRUCTIONS SUR LA DÉRIVATION. 2198600

1.250